



**BTN104L/3**

#### GABINETE NEMA 1 PARA INTERRUPTORES DE 3 POLOS

Zapas principales, 3 fases - 4 hilos, 120/240V, 10kA simétricos.

Número de polos	Zapas principales (Capacidad máxima)	Frente	Centro de carga ensamblado
		Montaje	

3

100A

Sobreponer

**BTN104L/3**



**ST502**

#### CENTRO DE CARGA STARSYS

Número de polos	Zapas principales (Capacidad máxima)	Frente	Centro de carga ensamblado
		Montaje	

2

50A

Sobreponer

**ST502**



**BTN/2EN**

#### CENTROS DE CARGA USO DOMÉSTICO

Zapas principales, 1 fase - 3 hilos, 120/240V, 10kA simétricos.

Número de polos	Zapas principales (Capacidad máxima)	Frente	Centro de carga ensamblado
		Montaje	

2

50A

Empotrar

**BTN/2EN**

2

50A

Sobreponer

**BTN/2SN**

4

60A

Empotrar

**BTN/4EN**

4

60A

Sobreponer

**BTN/4SN**

8

100A

Empotrar

**BTN/8EN**

8

100A

Sobreponer

**BTN/8SN**



**BTN503L/2**

#### INTERIORES PARA CENTROS DE CARGA DE 2 Y 4 POLOS

Código	Descripción
<b>BTN503L/2</b>	Interior de repuesto para centro de carga de 2 polos (código BTN/2EN, BTN/2SN)
<b>BTN503L/4</b>	Interior de repuesto para centro de carga de 4 polos (código BTN/4EN, BTN/4SN)



**BTN503L/4**