

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN BTPLUG ENSAMBLADO CON ZAPATAS PRINCIPALES

Zapatas principales 120/240V, 3 fases-4hilos, 10kA simétricos.

Número de polos	Barras principales (Capacidad máxima)	Tablero Ensamblado	
		Empotrar	Sobreponer
12	160A	Plug in BTNE41L16012E	BTNE41L16012S
24		Plug in BTNE41L16024E	BTNE41L16024S
30		Plug in BTNE41L16030E	BTNE41L16030S
30	250A	Plug in BTNE42L25030E	BTNE42L25030S
42		Plug in BTNE42L25042E	BTNE42L25042S



CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Zapatas principales, 1 fase - 3 hilos, 120/240V, 10kA simétricos.

Centros de Carga - Componentes por separado						
Número de polos	Zapatas principales (Capacidad máxima)	Caja + Interior		Frente		Centro de carga ensamblado
				Montaje	Código	
12	125A	Plug In	BTNE312L1R	Empotrar	BTC12RE	BTNE31L12E
				Sobreponer	BTC12RS	BTNE31L12S
20		Plug In	BTNE320L1R	Empotrar	BTC20RE	BTNE31L20E
				Sobreponer	BTC20RS	BTNE31L20S
30	200A	Plug In	BTNE330L1R	Empotrar	BTC30Z/RE	BTNE31L30E
				Sobreponer	BTC30Z/RS	BTNE31L30S



CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Zapatas principales, 3 fase - 4 hilos, 120/240V, 10kA simétricos.

Centros de carga - Componentes por separado						
Número de polos	Zapatas principales (Capacidad máxima)	Caja + Interior		Frente		Centro de carga ensamblado
				Montaje	Código	
12	125A	Plug In	BTNE412L1R	Empotrar	BTC12RE	BTNE41L12E
				Sobreponer	BTC12RS	BTNE41L12S
20		Plug In	BTNE420L1R	Empotrar	BTC20RE	BTNE41L20E
				Sobreponer	BTC20RS	BTNE41L20S
30		Plug In	BTNE430L1R	Empotrar	BTC30RE	BTNE41L30E
				Sobreponer	BTC30RS	BTNE41L30S
42	200A	Plug In	BTNE442L1R	Empotrar	BTC42RE	BTNE41L42E
				Sobreponer	BTC42RS	BTNE41L42S

