



CENTROS DE CARGA USO DOMÉSTICO

Zapatas principales, 1 fase - 3 hilos, 120/240 V, 10 kA simétricos.

Número de polos	Zapatas principales (capacidades máx. amperes)	Tipo de montaje	Código
2	50	Empotrar	BTN/2EN
		Sobreponer	BTN/2SN
4	60	Empotrar	BTN/4EN
		Sobreponer	BTN/4SN
8	100	Empotrar	BTN/8EN
		Sobreponer	BTN/8SN

CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Interrupor principal, 3 fases - 4 hilos, 120/240 V, 10 kA simétricos.

Número de polos	Interrupor principal (amperes)	CENTROS DE CARGA - COMPONENTES POR SEPARADO					Centro de carga ensamblado	
		Caja + Interior	Kit int. principal	Int. principal	Frente			
					Montaje	Código		
30	40	BTN430M04R	-	-	Empotrar	BTC30RE	BTN41M0430E	
					Sobreponer	BTC30RS	BTN41M0430S	
	60	BTN430M06R	-	-	Empotrar	BTC30RE	BTN41M0630E	
					Sobreponer	BTC30RS	BTN41M0630S	
	75	BTN430M07R	-	-	Empotrar	BTC30RE	BTN41M0730E	
					Sobreponer	BTC30RS	BTN41M0730S	
	100	BTN430M10R	-	-	Empotrar	BTC30RE	BTN41M1030E	
					Sobreponer	BTC30RS	BTN41M1030S	
	42	100	BTN442L1R	BTN100K	T6033/100	Empotrar	BTC42RE	BTN41M1042E
						Sobreponer	BTC42RS	BTN41M1042S
125		BTN442L1R	BTN200K	T6133/125	Empotrar	BTC42RE	BTN41M1242E	
					Sobreponer	BTC42RS	BTN41M1242S	
200		BTN442L1R	BTN200K	T6133/200	Empotrar	BTC42RE	BTN41M2042E	
					Sobreponer	BTC42RS	BTN41M2042S	